Пречиствател на въздух P230

Инструкция за експлоатация

Производител: Plaston Group, Швейцария

BONECO healthy air е регистрирана търговска марка на Plaston Group

TRADITION SINCE 1956 □ A SWISS COMPANY

Дилър за България: ТСП ООД

Интернет магазин: www.tspbg.com

Фирмен магазин:
1504 София, ул. Чаталджа №13

Телефон: + 359 2 9431103

E-mail: fresh@tspbg.com

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Благодарим ви, че притежавате Пречиствател на въздух BONECO P230.
С UV светлина, йонизация и филтриране на въздуха, Пречиствателят BONECO P230 значително ще подобри качеството на въздуха във вашия дом, офис или друга среда на обитаване.
След като изпитате чистотата на BONECO P230, посетете нашия уебсайт www.tspbg.com , за да откриете още начини да подобрите качеството на въздуха и живота си с нашите първокласни продукти.
Моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да осигурите оптимална работа и безопасност.

Технически характеристики

Захранване	230 V ~ 50 Hz
Консумация	Standby: 0.5 W
	Min - Max: 1 - 34 W
Ниво шум(макс)	53 dB(A)
CADR	155 м^3/ч
Йонизация	Включва се по желание
UV-C	Включена винаги, когато уредът работи
Размери	223 x 223 x 379 мм
Тегло (празен)	2.87 кг

Комплекта включва:

BONECO P230

AP230 HEPA Filter





Пречиствател на въздух P230
HEPA&Карбонов филтър
Инструкция Quick manual
Safety Инструкция

Описание на P230 Boneco

Пречиствател на въздух P230 BONECO



Предварителен и основен филтър HEPA H13

Капак на долната част

Работа с P230 BONECO

Поставете уреда на равна повърхност

Включете уреда в захранването

Натиснете бутона за включване

Символи на дисплея

- Бутон за включване/изключване
- Скорост на вентилиране I – II – III / Изчистване символ за смяна на филтъра
- Йонизация включване/изключване

Почистване и съхранение

Не използвайте алкохол или абразивни почистващи препарати

Винаги изключвайте апарата от захранването, когато ще го почиствате

Обслужване на филтърната касета

Използвайте мека, влажна кърпа, за да почистите външността на пречиствателя

1. Поставете P230 с главата надолу.
2. Завъртете долния капак обратно на часовниковата стрелка, докато се освободи от заключването.

3. Извадете филтъра

4. Използвайте суха мека кърпа, за да почистите отделението на филтъра.

5. Поставете филтъра обратно в устройството и заключете долния капак.

Почистване на филтърната касета

След отстраняване на комбинирания филтър, той може да се почисти внимателно с прахосмукачка или със суха мека кърпа. Проверката и почистването е желателно да става през 3-4 месеца.

Смяна на филтърната касета

Филтърът трябва да се смени, след като лампичката на филтъра светне. След като смените филтъра, натиснете бутона Нулиране на филтъра за 3 секунди, за да нулирате напомнянето за смяна на филтъра.

Изхвърляне и Екология

Върнете износения уред на вашия дилър за правилно изхвърляне. Можете да получите информация за други начини за изхвърляне на уреда, от местния район или кметство.

Гаранция

Гаранционните условия се определят от нашият Представител в страната, където е извършена продажбата. Моля, свържете се с вашия продавач, ако въпреки строгия контрол на качеството, уредът ви се повреди. Вие трябва да представите оригинален документ, когато представяте иск по гаранцията. Ремонт на електрически уреди могат да се извършват само от специалисти. При неправомерни ремонти, може да възникне значителна опасност за ползвателя на уреда и тогава гаранционни претенции да отпаднат.